RESIN MILL EUROPE BV | ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

RESIN BOUND PRO UVR, ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βήμα προς βήμα, από την προετοιμασία της βάσης έως την παράδοση μιας ολοκληρωμένης επίστρωσης ρητίνης και αδρανών (resin bound). Εξωτερική εφαρμογή, επαγγελματική χρήση.

ΠΡΟΪΟΝ	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΚΔΟΣΗ
Resin Bound PRO UVR	RME-INS-UVR-01	2.0 (έκδοση ΕΕ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	**ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ**	**ΓΛΩΣΣΑ**
18-10-2026	RM Installation Guide, έκδοση ΕΕ της 07-08-2026	EL, γλωσσική έκδοση

Γλωσσική έκδοση EL του αγγλικού πρωτοτύπου, έκδοση 2.0 της 18-10-2026, εκδόθηκε στις 18-10-2026. Σε περίπτωση απόκλισης υπερισχύει το αγγλικό πρωτότυπο.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο παρών οδηγός περιγράφει πώς οι επαγγελματίες εφαρμοστές διαστρώνουν επιστρώσεις resin bound με Resin Bound PRO UVR σε εξωτερικούς χώρους: προετοιμασία της βάσης, οργάνωση του εργοταξίου, ανάμειξη, διάστρωση, σκλήρυνση και παράδοση.

Χρησιμοποιήστε τον μαζί με το τεχνικό δελτίο δεδομένων RME-TDS-UVR-01 v2.0, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για το Part A και το Part B και τις οδηγίες ΜΑΠ RME-MAP-UVR-01 v1.1, που δημοσιεύονται όλα στο safety.resinmill.eu. Όπου ο παρών οδηγός διαφέρει από τα έγγραφα αυτά, ισχύουν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και οι οδηγίες ΜΑΠ.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Το Part B (σκληρυντής) μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (H317), είναι επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής (H332) και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού (H335). Φοράτε τα μέσα προστασίας της ενότητας 3 από τη στιγμή που ανοίγετε τα δοχεία μέχρι να καθαριστούν τα εργαλεία. Ποτέ μην ψεκάζετε, μη θερμαίνετε και μην αραιώνετε το υλικό με διαλύτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Χωρίς καταλύτη. Το Resin Bound PRO UVR εφαρμόζεται χωρίς καταλύτη μεταξύ 5 και 30 °C. Ο καταλύτης χαμηλών θερμοκρασιών (A9511, VA5) έχει αποσυρθεί από τη γκάμα της ΕΕ και δεν παρέχεται από τη Resin Mill Europe BV. Μην προσθέτετε στη ρητίνη κανέναν καταλύτη, επιταχυντή ή διαλύτη.

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Θερμοκρασία	Διαστρώνετε μόνο όταν ο αέρας και η βάση είναι μεταξύ 5 και 30 °C και θα παραμείνουν σε αυτό το εύρος όσο σκληρύνεται η επιφάνεια. Με ψυχρό καιρό η σκλήρυνση διαρκεί περισσότερο.
Καιρός και υγρασία	Η βάση, το αδρανές και η ρητίνη πρέπει να είναι στεγνά. Μη διαστρώνετε με βροχή ή ομίχλη, σε υγρή βάση ή όταν αναμένεται βροχή πριν η επιφάνεια γίνει ανεκτική στην υγρασία: περίπου 4 ώρες στους 20 °C, περισσότερο με ψυχρό καιρό. Χρησιμοποιείτε μόνο ξηρό αδρανές. Το υγρό αδρανές αποχρωματίζει την τελική επιφάνεια.

Τελικό πάχος	15 mm για πεζόδρομους και βεράντες. 18 mm για εισόδους οχημάτων και άλλες περιοχές που χρησιμοποιούνται από αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγάκια. Οχήματα άνω των 7,5 τόνων: τουλάχιστον 20 mm, και μόνο σε βάση σχεδιασμένη για αυτό το φορτίο. Ρωτήστε τη Resin Mill Europe BV πριν δώσετε προσφορά για τέτοια εργασία.
Κάλυψη	Στα 18 mm: 2,2 kg ρητίνη και 33 kg μείγμα πέτρας ανά m^2 (RME-TDS-UVR-01). Ένα μείγμα 100 kg αδρανούς και ενός κιτ καλύπτει περίπου 3 m^2 στα 18 mm και περίπου 3,6 m^2 στα 15 mm.
Χρόνος ζωής μείγματος και χρόνος εργασίας	Αναμεμειγμένη ρητίνη: 70 λεπτά στους 20 °C. Όταν ένα μείγμα βρίσκεται στο έδαφος, υπολογίστε περίπου 20 έως 30 λεπτά για να το απλώσετε και να το περάσετε με μυστρί, έως περίπου 10 λεπτά με ζεστό καιρό.
Σκλήρυνση	Πεζή κυκλοφορία: όχι πριν από 24 ώρες στους 20 °C. Οχήματα: όχι πριν από 48 ώρες στους 20 °C. Αφήστε περισσότερο χρόνο με ψυχρό ή υγρό καιρό.

Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές. Ο χρόνος ζωής του μείγματος και η σκλήρυνση εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και την ποσότητα που αναμειγνύεται. Η Resin Mill συνιστά ανεπιφύλακτα δοκιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή σε ένα έργο.

3. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Σύνοψη των οδηγιών ΜΑΠ RME-MAP-UVR-01 v1.1. Διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες και τα μέτρα πρώτων βοηθειών πριν ξεκινήσει η εργασία.

Χέρια	Γάντια προστασίας από χημικά σύμφωνα με το EN 374: νιτρίλιο από 0,35 mm, ή βουτυλικό καουτσούκ ή νεοπρένιο από 0,5 mm, χρόνος διαπέρασης τουλάχιστον 8 ώρες. Τα βαμβακερά ή δερμάτινα γάντια εργασίας δεν παρέχουν καμία προστασία.
Μάτια	Γυαλιά προστασίας από εκτινάξεις χημικών σύμφωνα με το EN 166 κατά το άνοιγμα, τη μετάγγιση και την ανάμειξη. Τα συνήθη γυαλιά ασφαλείας δεν επαρκούν.
Σώμα	Μακριά μανίκια ή φόρμα μίας χρήσης· οι πήχεις μένουν καλυμμένοι, και με ζεστό καιρό.
Πόδια	Υποδήματα ασφαλείας ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το EN ISO 20345. Υποδήματα με καρφιά από πάνω όταν περπατάτε στη νωπή επιφάνεια.
Αναπνοή	Κανονικά δεν απαιτείται σε εξωτερικό χώρο με εφαρμογή με μυστρί. Όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής ή το απαιτεί η εκτίμηση κινδύνου: πιστοποιημένη αναπνευστική προστασία, συνδυασμένο φίλτρο A2/P2 ή ανώτερο.

- Έχετε νερό, σαπούνι και συσκευή πλύσης ματιών κοντά στη ζώνη ανάμειξης.
- Οριοθετήστε τη ζώνη ανάμειξης και κρατήστε περαστικούς, παιδιά και ζώα μακριά από αυτήν και από τη νωπή επιφάνεια.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την εργασία. Πλένετε τα χέρια σας πριν από κάθε διάλειμμα.
- Μην αγγίζετε ποτέ το νωπό υλικό με γυμνό χέρι και μη γονατίζετε μέσα ή πάνω σε αυτό.
- Αντικαθιστάτε αμέσως τα μολυσμένα ή φθαρμένα γάντια και μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ γάντια μίας χρήσης.

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι όλα βρίσκονται στο εργοτάξιο πριν από το πρώτο μείγμα. Μόλις αναμειχθεί η ρητίνη, δεν υπάρχει χρόνος για να φέρετε κάτι.

Είδος	Για ποιο σκοπό
Αναμικτήρας εξαναγκασμένης δράσης	Ανάμειξη ρητίνης και αδρανούς. Τοποθετήστε τον πάνω σε μουσαμά ή πλαστικό φύλλο.
Δράπανο χαμηλών στροφών και υψηλής ροπής με αναδευτήρα	Ανάμειξη του Part A με το Part B.
Παροχή ρεύματος	Παροχή εργοταξίου με προστασία διαφορικού ρεύματος ή ηλεκτρογεννήτρια.
Καρότσι με επένδυση	Μεταφορά κάθε μείγματος στην περιοχή χωρίς να ρυπαίνεται.
Σπάτουλα διάστρωσης (spazzle) ή τσουγκράνα	Άπλωμα του μείγματος.
Χαλύβδινο μυστρί φινιρίσματος, 400 mm, ορθογώνιο ή με στρογγυλεμένη μύτη	Συμπύκνωση και φινίρισμα της επιφάνειας.
Λαστιχένια σπάτουλα	Απόξεση του δοχείου του Part B και του δοχείου ανάμειξης.
Χρονόμετρο	Ίδιος χρόνος ανάμειξης για κάθε μείγμα.
Κιμωλία	Σημάδεμα της βάσης σε περιοχές ενός μείγματος.
Υφασμάτινη ταινία (duct tape)	Προστασία της πάνω ακμής των κρασπέδων και των κυβόλιθων.
Ρολό από προβιά και λεκάνη	Εφαρμογή του Primer C σε σκυρόδεμα.
Καθαρά πανιά και white spirit	Καθαρό μυστρί. Δεν προστίθεται ποτέ στο μείγμα.
Φλόγιστρο αερίου	Στέγνωμα υγρών σημείων της βάσης πριν από τη διάστρωση. Ποτέ πάνω σε ρητίνη ή στη νωπή επιφάνεια.
Θρυμματισμένο γυαλί	Αντιολισθητικό φινίρισμα που πασπαλίζεται στη νωπή επιφάνεια.
Ξηρή άμμος	5 kg ανά μείγμα, προστίθεται κατά την ανάμειξη.
Αδρανές απορροφητικό υλικό και εφεδρικό δοχείο	Συλλογή διαρροών.
Νερό, σαπούνι και συσκευή πλύσης ματιών	Υγιεινή και πρώτες βοήθειες.
Μέσα προστασίας	Όπως στην ενότητα 3, για κάθε άτομο που χειρίζεται τα υλικά.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

5.1 Νέα βάση

- Τοποθετήστε τα κράσπεδα (κράσπεδα, λεπτά κράσπεδα ή κυβόλιθους) σε άμμο και τσιμέντο, ώστε να πλαισιώνουν την περιοχή. Πρέπει να εξέχουν από την τελική βάση κατά το τελικό πάχος της στρώσης resin bound.
- Εκσκάψτε σε βάθος τουλάχιστον 240 mm, και βαθύτερα όπου χρειάζεται για να φτάσετε σε σταθερό έδαφος.
- Γεμίστε με θραυστό λίθο ανοιχτής κοκκομετρίας, ελεύθερης αποστράγγισης (MOT Type 3 κατά τη βρετανική προδιαγραφή, ή το εθνικό ισοδύναμο) και συμπυκνώστε τον με οδοστρωτήρα.

- Πάνω από τη συμπυκνωμένη υπόβαση, αφήστε χώρο για τη στρώση σύνδεσης και τη στρώση resin bound μαζί: περίπου 75 mm με ασφαλτική στρώση σύνδεσης, περίπου 140 mm με σκυρόδεμα.
- Για υδατοπερατή επιφάνεια, διαστρώστε πορώδη ασφαλτική στρώση σύνδεσης με αδρανές 10 mm. Μια στρώση resin bound αποστραγγίζει μόνο αν αποστραγγίζουν και οι στρώσεις κάτω από αυτήν.
- Δώστε στις βάσεις σκυροδέματος φινίρισμα με βούρτσα και κλίση, και προβλέψτε πού θα απορρέει το νερό.
- Αφήστε μια νέα ασφαλτική βάση ή βάση σκυροδέματος να σκληρυνθεί πλήρως πριν διαστρώσετε τη στρώση resin bound. Ο απαιτούμενος χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τον καιρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο σχεδιασμός της αποστράγγισης, οι κλίσεις και κάθε άδεια που απαιτείται για την επίστρωση αποτελούν ευθύνη του μελετητή και του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες. Ο παρών οδηγός δεν τα υποκαθιστά.

5.2 Υφιστάμενη άσφαλτος ή σκυρόδεμα

- Η στρώση resin bound δεν μπορεί να λεπτύνει προς τις άκρες. Δημιουργήστε ένα όριο μέχρι το οποίο θα δουλέψετε, ύψους ίσου με το τελικό πάχος, με κυβόλιθο, λεπτό κράσπεδο ή διακοσμητικό περιθώριο.
- Κόψτε ένα κανάλι στην υφιστάμενη επιφάνεια για να εδράσετε το νέο περιθώριο. Ένα κενό έως 50 mm στην εσωτερική πλευρά μπορεί να γεμίσει με το μείγμα resin bound κατά την εγκατάσταση, κάτι που επίσης σταθεροποιεί το περιθώριο στη θέση του.
- Η υφιστάμενη επιφάνεια πρέπει να είναι γερή. Ανοίξτε τις ρωγμές σε σχήμα V με πριόνι πέτρας και γεμίστε τις με προϊόν επισκευής ρωγμών με ρητίνη.
- Ανυψώστε τα καπάκια φρεατίων, τα καπάκια βρυσών και τους υδροσυλλέκτες στη νέα τελική στάθμη.

5.3 Αμέσως πριν από τη διάστρωση

- Απομακρύνετε όλη τη σκόνη και τα υπολείμματα: πλύνετε τη βάση με πιεστικό και αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Όπου υπάρχουν βρύα ή ζιζάνια, επεξεργαστείτε τη βάση με προϊόν εγκεκριμένο για αυτή τη χρήση στη χώρα εγκατάστασης, σύμφωνα με την ετικέτα του.
- Καλύψτε την πάνω ακμή των περιθωρίων και των κυβόλιθων με υφασμάτινη ταινία.
- Ασταρώστε το σκυρόδεμα με Resin Mill Primer C με ρολό από προβιά. Ακολουθήστε την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του ίδιου του ασταριού.

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

- Τοποθετήστε τον αναμικτήρα πάνω σε μουσαμά ή πλαστικό φύλλο, ώστε η ρητίνη να μη λερώσει τις υφιστάμενες επιφάνειες, και οριοθετήστε τη ζώνη ανάμειξης.
- Φτιάξτε μία στοίβα ανά μείγμα: τέσσερις σάκους αδρανούς των 25 kg (100 kg), ένα δοχείο Part A, ένα δοχείο Part B και 5 kg ξηρής άμμου. Μετρήστε τις στοίβες σε σχέση με την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε.
- Ένα χρωματικό μείγμα μπορεί να συνδυάζει πέτρες διαφορετικών χρωμάτων και μεγεθών. Το μείγμα αναγράφεται κατά την αγορά· ελέγξτε τους σάκους σε σχέση με αυτό.
- Όταν έχετε περισσότερες από μία παλέτες του ίδιου μείγματος, φτιάξτε κάθε στοίβα με σάκους από διαφορετικές παλέτες, για να αποφύγετε χρωματικές διαφορές μεταξύ των μειγμάτων.
- Σημαδέψτε τη βάση με κιμωλία σε περιοχές που καλύπτει ένα μείγμα: περίπου 3 m^2 στα 18 mm, περίπου 3,6 m^2 στα 15 mm.
- Προγραμματίστε να ξεκινήσετε από το πιο απομακρυσμένο σημείο και να προχωρήσετε προς την έξοδο.

7. ΑΝΑΜΕΙΞΗ

1. Βάλτε τους τέσσερις σάκους αδρανούς στον αναμικτήρα και λειτουργήστε τον για περίπου 20 δευτερόλεπτα, ώστε να απελευθερωθεί η σκόνη.

2. Ανοίξτε τα δοχεία. Αδειάστε όλη την ποσότητα του Part B στο δοχείο του Part A, κοντά στο δοχείο για να αποφύγετε εκτινάξεις, και αποξέστε το Part B με τη λαστιχένια σπάτουλα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε πλήρη κιτ: το Part A και το Part B είναι αντιστοιχισμένα 50:50 κατά βάρος.
3. Βυθίστε πλήρως τον αναδευτήρα πριν θέσετε σε λειτουργία το δράπανο. Αναμείξτε σε μεσαία ταχύτητα για 60 έως 90 δευτερόλεπτα, μέχρι η ρητίνη να γίνει κρεμώδης και ομοιογενής. Μην αναμειγνύετε υπερβολικά: μειώνεται ο χρόνος εργασίας.
4. Ρίξτε αμέσως την αναμεμειγμένη ρητίνη στον αναμικτήρα που περιστρέφεται και αποξέστε το δοχείο με τη σπάτουλα.
5. Αναμείξτε ρητίνη και αδρανές για 2 λεπτά, με το χρονόμετρο. Μετά από 1 λεπτό, προσθέστε 5 kg ξηρής άμμου. Αναμειγνύετε κάθε παρτίδα για ακριβώς τον ίδιο χρόνο: η υπερβολική ανάμειξη σκουραίνει το χρώμα.
6. Αδειάστε τον αναμικτήρα στο καρότσι με την επένδυση και μεταφέρετε το μείγμα στην περιοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην κλείνετε και μη σφραγίζετε δοχεία που περιέχουν μη σκληρυμένα υπολείμματα Part B ή προϊόν που έχει έρθει σε επαφή με νερό. Η αντίδραση με την υγρασία εκλύει διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να δημιουργήσει πίεση.

8. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Απλώστε το μείγμα με τη σπάτουλα διάστρωσης ή την τσουγκράνα περίπου 3 mm πάνω από την τελική στάθμη. Ξεκινήστε από το πιο απομακρυσμένο σημείο και προχωρήστε προς την έξοδο.
- Διατηρείτε το μυστρί καθαρό με πανί ελαφρά βρεγμένο με white spirit, ώστε να μην κολλά η ρητίνη. Μην αφήνετε ποτέ διαλύτη να στάξει στην επιφάνεια ή στο μείγμα.
- Περάστε με το μυστρί με σταθερή πίεση, ώστε να προκύψει λεία, συμπαγής επιφάνεια στο τελικό πάχος.
- Αφήστε την ανοιχτή άκρη κάθε μείγματος χαλαρή, ώστε το επόμενο μείγμα να ενωθεί χωρίς γραμμή, και διαστρώστε το επόμενο μείγμα πριν αρχίσει να πήζει αυτή η άκρη.
- Ό,τι βλέπετε μετά το πέρασμα με το μυστρί είναι αυτό που θα σκληρυνθεί. Διορθώστε τις χρωματικές διαφορές όσο το υλικό είναι νωπό: αναμείξτε μια νέα παρτίδα με το υλικό που διαφέρει στο χρώμα με φτυάρι, ρίξτε μικρές ποσότητες πίσω με το μυστρί και ξαναπεράστε με το μυστρί.
- Πασπαλίστε θρυμματισμένο γυαλί ομοιόμορφα με το χέρι πάνω στη νωπή επιφάνεια καθώς προχωράτε, τμήμα προς τμήμα, περίπου κάθε 12 m^2. Χωρίς αυτό η επιφάνεια μπορεί να είναι ολισθηρή όταν είναι βρεγμένη.
- Περπατάτε στη νωπή επιφάνεια μόνο με υποδήματα με καρφιά και αφαιρέστε την υφασμάτινη ταινία από τα περιθώρια μόλις ολοκληρωθεί η περιοχή.

9. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- Αποκλείστε την περιοχή: καμία πεζή κυκλοφορία για τουλάχιστον 24 ώρες στους 20 °C και κανένα όχημα για τουλάχιστον 48 ώρες, περισσότερο με ψυχρό ή υγρό καιρό. Προστατέψτε την από τη βροχή μέχρι να γίνει ανεκτική στην υγρασία.
- Καθαρίστε τα εργαλεία πριν σκληρυνθεί η ρητίνη. Συλλέξτε τις διαρροές με αδρανές απορροφητικό υλικό και κρατήστε τες μακριά από αποχετεύσεις και επιφανειακά ύδατα.
- Διαθέστε τα απόβλητα και τις κενές συσκευασίες μέσω εγκεκριμένου συλλέκτη αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες. Μην επαναχρησιμοποιείτε τις κενές συσκευασίες.
- Δώστε στον ιδιοκτήτη τον οδηγό φροντίδας και συντήρησης RME-MNT-UVR-01 και το πιστοποιητικό εγγύησης χρώματος RME-GUA-UVR-01, συμπληρωμένο με αριθμό σειράς από τη Resin Mill Europe BV, και ενημερώστε τον πότε μπορεί να περπατήσει και να οδηγήσει πάνω στην επιφάνεια.

10. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Η έκδοση 2.0 αντικαθιστά το RM Installation Guide, έκδοση ΕΕ της 07-08-2026. Αλλαγές στην παρούσα έκδοση:

- Αφαιρέθηκαν το βήμα του καταλύτη και ο πίνακας δοσολογίας A9511: ο καταλύτης έχει αποσυρθεί από τη γκάμα της ΕΕ.
- Αφαιρέθηκε η δήλωση ότι η διαστρωμάτωση απαλλάσσει από άδεια δόμησης· η αποστράγγιση και οι άδειες αφήνονται στον μελετητή και τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες.
- Η ανάμειξη, ο χρόνος ζωής του μείγματος, η σκλήρυνση και η κάλυψη ευθυγραμμίστηκαν με το RME-TDS-UVR-01 v2.0· τα μέσα προστασίας και η ασφάλεια στο εργοτάξιο ευθυγραμμίστηκαν με τις οδηγίες ΜΑΠ RME-MAP-UVR-01 v1.1.
- Η υπόβαση, η ανάμειξη και η προσθήκη άμμου ενημερώθηκαν σύμφωνα με την τρέχουσα μέθοδο· προστέθηκε κατάλογος ελέγχου εργαλείων· στοιχεία προμηθευτή για την ΕΕ.

Ο παρών οδηγός περιγράφει τη μέθοδο που συνιστά η Resin Mill Europe BV. Δεν αποτελεί μέρος σύμβασης και δεν αποτελεί εγγύηση. Ο εφαρμοστής παραμένει υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την καταλληλότητα της βάσης, για τις εργασίες στο εργοτάξιο και για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανόνες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τη Resin Mill Europe BV πριν ξεκινήσετε.