RESIN MILL EUROPE BV | DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

SUPRAFEȚE LEGATE CU RĂȘINĂ, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Cum să utilizați, să curățați și să îngrijiți o suprafață legată cu rășină realizată cu Resin Bound PRO UVR. Pentru proprietari și personalul de întreținere; instalatorii predau acest ghid odată cu suprafața finită.

PRODUS	DOCUMENT	VERSIUNE
Suprafețe Resin Bound PRO UVR	RME-MNT-UVR-01	1.0
DATA REVIZUIRII	**ÎNLOCUIEȘTE**	**LIMBA**
18-10-2026	Niciunul, prima ediție UE	RO, versiune lingvistică

Versiunea lingvistică RO a masterului în limba engleză, versiunea 1.0 din 18-10-2026, emisă la 18-10-2026. În caz de neconcordanță, prevalează masterul în limba engleză.

1. UTILIZAREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele legate cu rășină necesită puțină întreținere. Câteva obiceiuri simple le păstrează aspectul frumos și performanța mai mult timp.

Destinată pentru	Pietoni și vehicule ușoare: alei, terase, alei auto, parcări și curți, realizate la grosimea stabilită de instalatorul dumneavoastră pentru această utilizare.
Vehicule grele	Camioanele, vehiculele de peste 7,5 tone și containerele pentru deșeuri nu trebuie să staționeze sau să manevreze pe suprafață decât dacă aceasta a fost proiectată pentru ele.
Obiecte grele și dure	Repartizați sarcina cricurilor, a suporturilor de motocicletă, a scărilor și a utilajelor cu scânduri de lemn. Nu târâți containere, ghivece sau obiecte grele pe suprafață. Sculele și obiectele dure scăpate o pot deteriora.
Virarea	Nu rotiți volanul când mașina stă pe loc. Acest lucru zgârie suprafața și, în timp, poate desprinde pietrele.
Pietre în anvelope	Pietrișul prins în profilul anvelopelor poate sfărâma pietre individuale în zonele intens circulate. Păstrați suprafața măturată.

2. PRIMELE ZILE

- Nu circulați pe suprafață până când instalatorul nu vă spune că este gata: la 20 °C, nu mai devreme de 24 de ore pe jos și de 48 de ore cu mașina, și mai mult pe vreme rece sau umedă.
- Nimic nu trebuie să atingă suprafața înainte să se fi întărit: labele animalelor și obiectele lasă urme.
- Rășina își atinge rezistența completă la substanțe chimice în primele zile și săptămâni. În această perioadă, feriți suprafața de combustibil, ulei, produse de curățare și alte substanțe chimice și clătiți imediat orice scurgere.

3. CURĂȚAREA OBIȘNUITĂ

- Măturați frunzele, pământul, nisipul și resturile cu o perie tare și clătiți cu apă curată. Măturatul și clătitul regulat sunt de obicei singura întreținere de care are nevoie o suprafață legată cu rășină.
- Nu lăsați mult timp frunze și alte resturi organice pe suprafață: taninurile pe care le eliberează pot păta.

- Spălați suprafața cu un aparat de spălat cu presiune cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori se adună murdărie: cel mult 150 bar, apă rece și o lance cu jet în evantai ținută la cel puțin 200 mm deasupra suprafeței. Nu folosiți apă fierbinte sau abur.
- Înainte de a folosi orice produs de curățare, încercați-l pe o zonă mică, ferită de vedere, și respectați eticheta produsului.

4. BURUIENI, MUȘCHI ȘI ALGE

- Suprafața rezistă la buruieni, dar nu este complet ferită de ele: semințele ajung cu vântul și cu animalele. Smulgeți răsadurile cu mâna, inclusiv rădăcinile.
- Pentru buruieni cu rădăcini adânci, mușchi sau alge, folosiți un produs autorizat pentru suprafețe dure în țara dumneavoastră, diluat conform etichetei. Produsele puternice folosite nediluate pot decolora suprafața.
- Nu folosiți produse pe bază de sulfat de fier (sulfat feros): lasă pete de rugină.

5. IARNA

- Apa se scurge printr-o suprafață permeabilă, dar se pot forma totuși gheață și brumă. Luați măsurile obișnuite de precauție.
- Sarea gemă albă poate fi folosită pentru îndepărtarea gheții și a brumei. Măturați reziduurile de sare după ce trece perioada de frig.
- Curățați zăpada cu o lopată din plastic sau cu o perie. Lamele metalice pot deteriora suprafața.

6. PETE ȘI SCURGERI

Acționați rapid: majoritatea scurgerilor se îndepărtează ușor cât sunt proaspete. Purtați mănuși când folosiți produse de curățare, respectați etichetele acestora și eliminați reziduurile conform indicațiilor de pe etichetă.

Scurgere	Ce trebuie făcut
Lichid de frână	Foarte agresiv pentru rășină. Clătiți-l imediat cu multă apă.
Ulei de motor și vaselină	Clătiți cu apă caldă și un detergent de uz casnic, cum ar fi detergentul de vase sau șamponul auto. Pentru o pată, frecați detergentul cu o perie tare, lăsați-l să acționeze aproximativ 10 minute și clătiți cu un aparat de spălat cu presiune cu jet în evantai. Repetați dacă este necesar.
Benzină, motorină, combustibil pentru încălzire	Clătiți cu multă apă și un detergent de uz casnic. Aceste produse pot înmuia o fundație din asfalt: nu circulați în zonă până când reziduurile nu s-au evaporat. Dacă suprafața este încă fermă, poate fi folosită din nou.
Acizi (oțet, soluție de curățat terase, soluție de curățat cărămidă)	Acid slab: clătiți imediat cu apă. Acid puternic: clătiți repetat cu un aparat de spălat cu presiune.
Substanțe alcaline	Substanță alcalină slabă: clătiți imediat cu apă rece. Substanță alcalină puternică: clătiți repetat cu un aparat de spălat cu presiune.
Băuturi	Clătiți cu apă rece și periați ușor.
Pământ	Îndepărtați cea mai mare parte cu o perie și o lopată, apoi clătiți cu apă rece și periați ușor.
Ciment, mortar, beton	Proaspăt: măturați excesul și clătiți restul cu multă apă. Întărit: spargeți-l și răzuiți-l cu grijă, fără a deteriora suprafața. Urmele rămase: tamponați cu o pensulă o soluție diluată de curățat cărămidă sau terase pe bază de acid, lăsați-o să acționeze aproximativ un minut și clătiți cu apă rece. Repetați dacă este necesar.

Scurgere	Ce trebuie făcut
Gumă de mestecat	Întăriți-o cu spray de înghețare și desprindeți-o cu grijă cu un răzuitor. Pentru pete mai întinse, folosiți apă caldă și un aparat de spălat cu presiune cu jet în evantai, ținut la cel puțin 200 mm distanță.
Vopsea	Emulsie proaspătă: clătiți cu apă rece. Emulsie uscată: frecați cu detergent de uz casnic și clătiți cu apă caldă. Vopsea pe bază de ulei: tamponați cu o lavetă umezită cu white spirit și stoarsă, apoi spălați cu detergent și apă. Nu lăsați white spirit să pătrundă în suprafață: înmoaie o fundație din asfalt. Nu folosiți niciodată decapant pentru vopsea.
Urme de anvelope	Ștergeți cu o lavetă umezită cu white spirit, apoi spălați cu apă caldă și detergent de uz casnic și clătiți.
Rugină	Greu de îndepărtat. Încercați un produs de îndepărtat rugina destinat pavajelor din piatră, respectând eticheta, mai întâi pe o zonă mică. Dacă pata rămâne sau reapare, contactați instalatorul.

7. REACOPERIRE, DETERIORĂRI ȘI REPARAȚII

Pentru a menține suprafața protejată, solicitați reacoperirea ei de către un instalator instruit: aleile auto și alte zone circulate de vehicule în fiecare an, toate celelalte zone o dată la doi ani, socotit de la data instalării. Păstrați facturile: curățarea regulată și reacoperirea sunt condiții ale garanției de culoare Resin Mill Europe RME-GUA-UVR-01.

Dacă suprafața este deteriorată, desprinsă sau uzată, contactați instalatorul dumneavoastră sau Resin Mill Europe BV. Reparațiile și reacoperirea sunt lucrări pentru un instalator instruit, care folosește un sistem aprobat de Resin Mill Europe BV, împreună cu documentele de securitate ale acestuia.

Acest ghid oferă recomandări generale pentru suprafețele legate cu rășină realizate cu Resin Bound PRO UVR. Proprietarul sau responsabilul cu întreținerea trebuie să stabilească propriile proceduri pentru suprafața respectivă și să testeze întotdeauna orice tratament mai întâi pe o zonă ferită de vedere. Resin Mill Europe BV nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a acestor informații sau pentru încrederea nejustificată acordată acestora.

Prima ediție UE, bazată pe ghidul de îngrijire și fișa de întreținere ale The Resin Mill Ltd.