RESIN MILL EUROPE BV | DOCUMENTATION TECHNIQUE

SURFACES EN RÉSINE ET GRANULATS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Comment utiliser, nettoyer et entretenir une surface en résine et granulats posée avec Resin Bound PRO UVR. Pour les propriétaires et le personnel d'entretien ; l'applicateur remet ce guide avec la surface terminée.

PRODUIT	DOCUMENT	VERSION
Surfaces en Resin Bound PRO UVR	RME-MNT-UVR-01	1.0
DATE DE RÉVISION	**REMPLACE**	**LANGUE**
18-10-2026	Aucun, première édition UE	FR, version linguistique

Version linguistique FR du master anglais, version 1.0 du 18-10-2026, publiée le 18-10-2026. En cas de divergence, le master anglais prévaut.

1. UTILISER VOTRE SURFACE

Les surfaces en résine et granulats demandent peu d'entretien. Quelques gestes simples les gardent belles et performantes plus longtemps.

Conçue pour	Les piétons et les véhicules légers : chemins, terrasses, allées carrossables, parkings et cours, posés à l'épaisseur que votre applicateur a prévue pour cet usage.
Véhicules lourds	Les camions, les véhicules de plus de 7,5 tonnes et les bennes ne doivent pas stationner ni manœuvrer sur la surface, sauf si elle a été conçue pour eux.
Objets lourds et durs	Répartissez la charge des crics, des béquilles de moto, des échelles et des machines avec des planches en bois. Ne traînez pas de bennes, de bacs à plantes ni d'objets lourds sur la surface. Des outils et des objets durs qui tombent peuvent l'endommager.
Direction	Ne tournez pas le volant lorsque la voiture est à l'arrêt. Cela érafle la surface et peut, avec le temps, détacher des pierres.
Pierres dans les pneus	Les gravillons coincés dans les sculptures des pneus peuvent écraser des pierres isolées dans les zones très fréquentées. Gardez la surface balayée.

2. LES PREMIERS JOURS

- N'utilisez pas la surface avant que votre applicateur l'ait déclarée prête : à 20 °C, pas avant 24 heures à pied et 48 heures en voiture, et davantage par temps frais ou humide.
- Rien ne doit toucher la surface avant son durcissement : les pattes d'animaux et les objets laissent des empreintes.
- La résine atteint sa pleine résistance aux produits chimiques au cours des premiers jours et des premières semaines. Pendant cette période, tenez le carburant, l'huile, les produits de nettoyage et les autres produits chimiques à l'écart de la surface et rincez immédiatement tout déversement.

3. NETTOYAGE COURANT

- Balayez les feuilles, la terre, le sable et les débris avec une brosse dure et rincez à l'eau claire. Un brossage et un rinçage réguliers suffisent généralement à l'entretien d'une surface en résine et granulats.
- Ne laissez pas longtemps les feuilles et autres débris organiques sur la surface : les tanins qu'ils libèrent peuvent tacher.
- Lavez la surface au nettoyeur haute pression au moins une fois par mois, et chaque fois que la saleté s'accumule : 150 bar au maximum, eau froide et lance à jet plat tenue à au moins 200 mm de la surface. N'utilisez ni eau chaude ni vapeur.
- Avant d'utiliser un produit de nettoyage, essayez-le sur une petite zone peu visible et suivez l'étiquette du produit.

4. MAUVAISES HERBES, MOUSSE ET ALGUES

- La surface résiste aux mauvaises herbes sans en être totalement à l'abri : les graines arrivent avec le vent et les animaux. Arrachez les jeunes pousses à la main, racines comprises.
- Pour les mauvaises herbes à racines profondes, la mousse ou les algues, utilisez un produit autorisé pour les surfaces dures dans votre pays, dilué comme l'indique son étiquette. Des produits puissants utilisés purs peuvent décolorer la surface.
- N'utilisez pas de produits à base de sulfate de fer : ils laissent des taches de rouille.

5. HIVER

- L'eau traverse une surface perméable, mais de la glace et du givre peuvent quand même se former. Prenez les précautions habituelles.
- Le sel gemme blanc peut être utilisé pour éliminer la glace et le givre. Balayez les résidus de sel une fois la période de froid passée.
- Déneigez avec une pelle en plastique ou une brosse. Les lames métalliques peuvent endommager la surface.

6. TACHES ET DÉVERSEMENTS

Agissez vite : la plupart des déversements partent facilement tant qu'ils sont frais. Portez des gants lorsque vous utilisez des produits de nettoyage, suivez leur étiquette et éliminez les résidus comme l'indique l'étiquette.

Déversement	Que faire
Liquide de frein	Très agressif pour la résine. Rincez immédiatement à grande eau.
Huile moteur et graisse	Rincez à l'eau tiède avec un détergent ménager, par exemple du liquide vaisselle ou du shampooing auto. Pour une tache, faites pénétrer le détergent avec une brosse dure, laissez agir environ 10 minutes et rincez au nettoyeur haute pression à jet plat. Recommencez si nécessaire.
Essence, diesel, fioul domestique	Rincez à grande eau avec un détergent ménager. Ces produits peuvent ramollir un support en enrobé : n'utilisez pas la zone avant l'évaporation des résidus. Si la surface est encore ferme, elle peut de nouveau être utilisée.
Acides (vinaigre, nettoyant pour terrasse, nettoyant pour briques)	Acide faible : rincez immédiatement à l'eau. Acide fort : rincez à plusieurs reprises au nettoyeur haute pression.
Bases (alcalis)	Base faible : rincez immédiatement à l'eau froide. Base forte : rincez à plusieurs reprises au nettoyeur haute pression.
Boissons	Rincez à l'eau froide et brossez légèrement.

Déversement	Que faire
Terre	Retirez le plus gros avec une brosse et une pelle, puis rincez à l'eau froide et brossez légèrement.
Ciment, mortier, béton	Frais : balayez l'excédent et rincez le reste à grande eau. Durci : cassez-le et grattez-le avec précaution sans endommager la surface. Traces restantes : tamponnez au pinceau un nettoyant pour briques ou terrasses à base d'acide dilué, laissez agir environ une minute et rincez à l'eau froide. Recommencez si nécessaire.
Chewing-gum	Durcissez-le avec un spray réfrigérant et décollez-le avec précaution à l'aide d'un grattoir. Pour une tache plus étendue, utilisez de l'eau tiède et un nettoyeur haute pression à jet plat tenu à au moins 200 mm.
Peinture	Émulsion fraîche : rincez à l'eau froide. Émulsion sèche : faites pénétrer un détergent ménager à la brosse et rincez à l'eau tiède. Peinture à l'huile : tamponnez avec un chiffon imbibé de white-spirit puis essoré, puis lavez avec un détergent et de l'eau. Ne laissez pas le white-spirit pénétrer dans la surface : il ramollit un support en enrobé. N'utilisez jamais de décapant.
Traces de pneus	Essuyez avec un chiffon imbibé de white-spirit, puis lavez à l'eau tiède avec un détergent ménager et rincez.
Rouille	Difficile à éliminer. Essayez d'abord, sur une petite zone, un antirouille conçu pour les dallages en pierre, en suivant son étiquette. Si la tache persiste ou réapparaît, contactez votre applicateur.

7. RECOUVREMENT, DOMMAGES ET RÉPARATIONS

Faites recouvrir la surface par un applicateur formé pour la protéger : les allées carrossables et autres zones circulées par des véhicules chaque année, toutes les autres zones tous les deux ans, à compter de la date de pose. Conservez les factures : un nettoyage régulier et le recouvrement sont des conditions de la garantie couleur de Resin Mill Europe RME-GUA-UVR-01.

Si la surface est endommagée, si des pierres se détachent ou si elle est usée, contactez votre applicateur ou Resin Mill Europe BV. Les réparations et les recouvrements sont l'affaire d'un applicateur formé, qui utilise un système approuvé par Resin Mill Europe BV, avec ses documents de sécurité.

Ce guide donne des conseils généraux pour les surfaces en résine et granulats posées avec Resin Bound PRO UVR. Le propriétaire ou le responsable de l'entretien définit ses propres procédures pour sa surface et teste toujours un traitement sur une zone peu visible au préalable. Resin Mill Europe BV décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou de mauvaise interprétation de ces informations.

Première édition UE, basée sur le guide d'entretien et la fiche de maintenance de The Resin Mill Ltd.